

Beijing Eletechnic Ltd.



BLMC-H-S-II 高压直流无刷电机控制器产品技术手册

BLMC-H-S-II 是为高压三相六步全波有霍尔传感器(Sensor)直流无刷电机(Brushless DC Motor)设计的控制器,最大负载驱动电流 10A(@Ts=85℃)至 15A(@Ts=60℃)。本控制器供电电源为 110VAC/220VAC、单相、50Hz/60Hz 电源。本控制器自动适应 110VAC/220VAC 两种电压制切换。

- 内置高压整流、滤波电路(AC to DC)
- 三相全桥 IGBT 驱动
- 霍尔传感器电角度 120°/240°
- 在板霍尔传感器供电电源—Vhall
- 正/反转控制—F/R
- 电机使能控制—En
- 开环无级调速—Adj
- 电机故障反馈—Flt
- 过流保护
- 过热保护
- 闭环转速-电压反馈—FV (选装模块)
- 闭环速度-频率反馈—FG(选装模块)



在使用本产品之前,请仔细阅读以下安全警告!





- ◆本产品为高压供电,整个系统(包括电路板、电路板上的所有元器件、控制接口等)以及与之相连接的所有设备(包括电动机、霍尔换相器、接口插头插座、引线、调速电位器、外围控制电路等)均带有高压电。因此,使用者必须做好绝缘、接地、电气隔离和电磁屏蔽等措施,以避免触电或干扰其它电器正常工作!
- 本产品在工作状态下以及断电后的一段时间之内(即只要绿灯 Power LED 点亮时), 内部都有高压,禁止人体直接接触电路板及接口!
- 如需插拔电动机接口端子 J1 或 J3,则必须切断 J2 电源!禁止在绿灯 Power LED 点亮状态下插拔 J1 或 J3 接口! J1 三相动力线和 J3 霍尔线禁止缺相运行!



Beijing Eletechnic Ltd.

● 本产品的所有输入和输出接口均未做任何电气隔离措施。

控制器极限工作参数

(超出极限工作参数电路将产生永久性损坏)

项目	符号	极限参数	单位
电源最高允许电压	VAC	380 Peak-Peak 270 RMS	V
最大允许峰值电流	Ivac, Ia, IB, Ic @Ts<=85°C @Ts<=60°C	15 RMS (小于 10 秒) 20 RMS (小于 10 秒)	A
最大允许持续电流	Ivac, Ia, IB, Ic @Ts<=85℃ @Ts<=60℃	10 RMS 15 RMS	A
霍尔电源输出最大电流	Ihall	30	mA
数字信号输入耐压	Ha、Hb、Hc、F/R、En	-0.3至6	V
调速信号输入耐压	Adj	-0.3至6	V
故障反馈输出耐压	Flt	-0.3至6	V
故障反馈输出最大电流	IFlt	10 (Sink)	mA
速度反馈输出最大电流	IFV, IFG	5 (Sink or Source)	mA
最高可控转速	电机转子一对磁极	30000	rpm
散热片表面最高允许温度	Ts	85	$^{\circ}$
工作环境温度范围	Ta	-20 至+85	$^{\circ}$


控制器温度特性

(VAC=220VAC, Ivac=10A, Ta=20℃, 电机转速 5000rpm, 开放、自然冷却)

项目 符号		最小值	标准值	最大值	单位
散热片表面温度	Ts		85	_	$^{\circ}$







(VAC=110/220VAC, Ta=20°C)

项目	符号	最小值	标准值	最大值	单位
交流供电电源输入	(单相)				
		00	100-125	070	****
电源输入电压	VAC	80	200-250	270	VAC
电源电压频率	f	47	50/60	63	Hz
静态功耗	Ро	-	3	5	W
11 霍尔传感器供电	电源输出				
输出电压	Vhall	5. 2	5. 6	5. 9	VDC
输出电流	Ihall	=	-	30	mA
Hb、Hc 霍尔数字信	号输入				
高电平输入门限	VIH	3.0	2.2	_	V
低电平输入门限	VIL	_	1.7	0.8	V
高电平输入电流	Іін	_	-0.5	-	mA
低电平输入电流	IIL	_	-2	_	mA
正反转数字信号输 高电平输入门限 低电平输入门限	VIH VIL	3.0	2. 2	0.8	V V
高电平输入电流	IIH		1. (0. 8 -10	ν μ Α
低电平输入电流	IIL	-300	_	-75	μА
吏能数字信号输入	1		1		
高电平输入门限	VIH	-	2.2	_	V
低电平输入门限	VIL	_	1. 7	_	V
高电平输入电流	Іін	-0. 2	_	0	mA
低电平输入电流	IIL	-	-0. 34	_	mA
开环无级调速模拟	信号输入				
空载调速电压高限	Vup (全速)		4. 1	4.5	V
空载调速电压低限	V _{Dn} (停止)	1	1.2	-	V
电机故障反馈数字	信号输出				
高电平输出电压	Vон	2.6	3. 9	-	V
低电平输出电压	Vol	_	0. 25	0.5	V
高电平输出电流	Іон	-1	0	-	mA
低电平输出电流	IoL	_	_	10	mA

http://www.eletechnic.com





芯	ц.	}\	址	/星	坮
15	л	冗	700	11	1万

过热保护温度	TS	_	170	_	${\mathbb C}$
--------	----	---	-----	---	---------------

FV 闭环速度-电压反馈数字信号输出(选装模块)

高电平输出电压	Voh	_	4. 5	_	V
低电平输出电压	Vol	_	1	_	V
输出电流 Io		_	-	±5	mA

FG 闭环速度-频率反馈数字信号输出(选装模块)

高电平输出电压	Voh	_	4. 5	_	V
低电平输出电压	Vol	_	1	_	V
输出电流	Io	-	_	±5	mA

FUSE 保险丝

熔断电流	IF	_	15	_	A		



Beijing Eletechnic Ltd.

电路板接口说明

接口	名称	类型	功能		
	A	驱动输出	驱动电机 A 相线圈		
Ј1	В	驱动输出	驱动电机 B 相线圈		
	С	驱动输出	驱动电机 C 相线圈		
Ј2	VAC	电源输入	交流供电电源		
	GND	-	霍尔信号地		
	На	数字输入	A 相霍尔信号, TTL 制		
Ј3	Hb	数字输入	B 相霍尔信号, TTL 制		
	Нс	数字输入	C 相霍尔信号,TTL 制		
	Vhall	稳压输出	霍尔传感器供电电源		
	F/R	数字输入	正反转控制,TTL 制		
	En	数字输入	电机使能控制,高电平有效,TTL 制		
	GND	-	信号地		
	Up	分压点	调速电位器上节点		
Τ.4	GND	_	信号地		
Ј4	Adj	模拟输入	开环无级调速		
	F1t	数字输出	电机故障反馈,低电平表示电机有故障,TTL 制		
	Dn	分压点	调速电位器下节点		
	FV (选装模块)	数字输出/(NC)	闭环速度-电压反馈,TTL 制/(NC)		
	FG (选装模块)	数字输出/(NC)	闭环速度-频率反馈,TTL 制/(NC)		

电路功能说明

VAC 交流供电电源输入:

本控制器内置高压整流、滤波电路,直接将交流电源转换成直流电源,驱动直流无刷电机。

本控制器供电电源为 100-125VAC 或 200-250VAC、单相、50Hz/60Hz。本控制器自动适应 110VAC/220VAC 两种电压制切换。


本控制器禁止使用直流供电电源。

A、B、C 三相驱动输出:

等效驱动电路参见右图,本电路为三相全桥 IGBT 驱动,电机线圈 Y、 Δ 绕组均可。参见"逻辑真值表"。

本电路内置软启动逻辑, 软启动时间常数约 0.2 秒左右。

插拔 J1 (A、B、C) 三相线时,必需等待绿灯 (Power LED) 完全熄灭后进行,禁止带电操作!禁止缺相运行!



Vhall 霍尔传感器供电电源输出:


在板霍尔电源的最大负载能力只有 30mA, 霍尔电源只能提供三相霍尔使用, 禁止外接其它任何负载。



Beijing Eletechnic Ltd.

Ha、Hb、Hc 霍尔数字信号输入:

三个霍尔数字信号均为 TTL 制,参见"逻辑真值表"。等效输入电路请参见右图。 电机 A、B、C 三相线圈的相序必须与三相霍尔 Ha、Hb、Hc 的相序正确对应,并 且霍尔传感器电角度必须为 120°(禁止使用 60° 电角度),否则控制器和电机均有 可能烧毁。




插拔 J3 霍尔接口时,必需等待绿灯 (Power LED) 完全熄灭后进行,禁止带电操作!禁止缺相运行!

F/R 正反转数字信号输入:

TTL 制,参见"逻辑真值表"。等效输入电路请参见右图。


F/R 正反转控制, 高电平或浮空时电机正转, 低电平时电机反转。转动方向同时依赖于电动机的制造方法。



改变电机转动方向之前,必须首先关闭电机(En=0),等待电机完全静止之后, 再改变 F/R 反转信号,然后再启动电机(En=1),使电机反向提速。禁止在电机旋转时突然反转,否则电机会出现"撞车",控制器将因为瞬间过载而烧毁!

En 使能数字信号输入:

TTL 制,参见"逻辑真值表"。等效输入电路请参见右图。 高电平或浮空时电机正常工作;低电平时电机关闭,转子处于无动力自由状态。



Adi开环无级调速模拟信号输入:


等效输入电路请参见右图。本系统有三种调速方法,请参见"电路应用示例"一节。

第一种是电位器调速,将 $10k\Omega$ 电位器 (由于上/下分压点电阻匹配问题,请不要使用其它阻值的电位器,否则调速将不准确)的上下引脚分别接在 Up 和 Dn 上,中心抽头接在 Adj 上即可。

第二种是模拟运算放大器(或 D/A)电压调速,直接将运算放大器(或 D/A)的模拟电压输出信号接至 Adj 上即可, Up 和 Dn 引脚不必连接。


第三种是 PWM 数字占空比信号调速。本电路的内置滤波电容为 $0.1\,\mu$ F,内置滤波电阻为 $10k\,\Omega$,时间常数约为 1ms。外部 PWM 的调制频率建议大于 5kHz。

电机在空载情况下,Adj 输入电压小于 1V 时电机停转,大于 4.5V 时电机为最高转速。



Flt 电机故障反馈数字信号输出:

Flt 输出等效电路如右图,高电平表示电机工作正常;低电平表示电机有故障,同时 Fault LED 指示灯亮。故障逻辑请参见"逻辑真值表"。



过流保护:

本电路内置有过流保护电路,根据用户的不同需要,限流值可以在一定范围内调整。调节 VR1 电位器,顺时针转动过流保护值减小,逆时针转动过流保护值加大。在一般负载条件下,限流值设定为额定负载电流值的 1.2 至 1.3 倍为宜,但是任何情况下限流值不能大于 15A (RMS)(当 Ts <=85°C)至 20A (RMS)(当 Ts <=60°C)。当驱动器处于过流保护状态时,Fault LED 指示灯亮,参见"逻辑真值表"。

如果长时间工作在过流保护状态下,控制器会因为过热而损坏。



Beijing Eletechnic Ltd.

芯片过热保护:


当芯片的核心温度上升到约 170℃左右时,为了保护芯片不损坏,系统将自动进入过热保护状态,此时控制器停止工作、一切接口操作均无效、Fault LED 指示灯亮、电机停转。当温度降至 150℃以下时,过热保护自动解除。

FV 闭环转速-电压反馈数字信号输出:

FV 为单稳态脉冲输出,TTL 制,等效输出电路请参见右图。高电平脉冲的宽度始终保持不变,脉冲个数与转速成正比。该信号经过阻容滤波之后,可以形成约 1V 至 4.5V 左右的模拟电压信号,



此电压信号的平均值与转速成正比。输出波形请参见左图。FV 方波频率(Hz)=电机转速(rpm)×6×转子磁极对数÷60。请注意:"转子磁极对数"为N、S极的对数,而不是N、S极的个数。




电机的转速不同、转子极对数不同,都必须重新调节 VR2 电位器,以便反馈电压匹配不同电机的转速量程。本功能为选装模块,如果客户没有明确要求,此模块不会安装。如果本模块没有安装,FV 接口为空脚(NC)。

FG 闭环速度-频率反馈数字信号输出:

FG 为转速-频率反馈信号, TTL 制,等效输出电路请参见右图。波形占空比大约50%,输出波形请参见左图。



FG 方波频率(Hz) = 电机转速(rpm) ×3×转子磁极对数÷60。请注意: "转子磁极对数"为 N、S 极的对数,而不是 N、S 极的个数。




本功能为选装模块,如果客户没有明确要求,此模块不会安装。如果本模块没有安装,FG 接口为空脚(NC)。



Beijing Eletechnic Ltd.



看	 ② ② ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③	λ	控制	輸入	内置保护电路	驱动输出		故障输出	
Ha	Hb	Нс	F/R	En	过流 or 过热	A	В	С	F1t
1	1	1	X	X	X	Z	Z	Z	0
0	0	0	X	X	X	Z	Z	Z	0
享	中六	种	X	X	任意一个保护启动	Z	Z	Z	0
1	法状	态	1/0	0	全部保护不启动	工党始相(田下関)		0	
(见下图])	1/0	1	全部保护不启动	正常换相(见下图)			1



正常换相逻辑时序图,F/R=1

注: "1" =高电平, "0" =低点平, "X" =无论什么, "Z" =高阻态无电流, "+" =正电流, "-" =负电流

控制器尺寸及电气连接说明(单位: mm)


控制器尺寸为 150(长)×125(宽)×100(高),该尺寸包含自带散热片的体积。如果客户有特殊需要,散热片可以定制,定制散热片的体积要根据功率大小、发热情况以及散热条件而定

安装控制器时,四周请留出足够的散热空间,保持通风良好。<u>如果散热片的表面温度大于 85℃,那么必须采</u>用外部风扇强制风冷,否则控制器会因为过热而损坏。



Beijing Eletechnic Ltd.


如果客户没有特殊要求,出厂时引线长度均为 0.5 米。控制器重量大约 960 克左右(包括 0.5 米线和自带散热片)。






Beijing Eletechnic Ltd.


电路应用示例




直流无刷电动机及电源的连接



机械开关控制及电位器调速的连接



逻辑开关控制及模拟调速的连接



逻辑开关控制及 PWM 调速的连接



Beijing Eletechnic Ltd.



多为北京亿利泰达科技有限公司的注册商标。北京亿利泰达科技有限公司有权不经通知变更其产品。北京亿利泰达科技有限公司对其产品是否适合特定用途不作任何保证、声明或承诺;北京亿利泰达科技有限公司亦不承担因应用或使用任何产品或电路而引起的任何责任,并特此声明其不承担任何责任,包括但不限于对附带损失或间接损失的赔偿责任。产品的性能参数会因不同的应用而变化。所有性能参数,须经客户的技术专家按其每一应用的特定目的鉴定核准后方可生效。北京亿利泰达科技有限公司并未在其专利权或他人权利项下转授任何许可证。北京亿利泰达科技有限公司产品的设计、应用和使用授权不含以下目的:将其产品用于植入人体的任何物体或维持生命的其他器件,或可因其产品的缺陷而引致人身伤害或死亡的其他任何应用。买方保证,如其为此等未经授权的目的购买或使用北京亿利泰达科技有限公司的产品,直接或间接导致任何人身伤害或死亡的索偿要求,并从而引起北京亿利泰达科技有限公司及其管理人员、雇员、子公司、关联方和分销商的责任,则买方将对该等公司和人员进行赔偿,使该等公司和人员免于由此产生的任何索偿、损失、开支、费用及合理的律师费,即使该索偿要求指称北京亿利泰达科技有限公司的设计或制造其产品中有过失。

北京亿利泰达科技有限公司联系方式:

地址:北京市,昌平区,二拨子工业园,北区中路7号

邮编: 102208

电话: 0086-10-68422061 传真: 0086-10-68422061

EMAIL: SALES@ELETECHNIC.COM HTTP://WWW.ELETECHNIC.COM